

W tym celu należy dokonać na tablicach T... podziału przewodu PEN na PE i N a miejsce podziału uziemić wykonując miejscowe połączenia wyrównawcze.

1.5 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

W sanitariatach należy wykonać lokalne szyny wyrównawcze LSW wykonane za pomocą szyn uziemiających. Do LSW należy przyłączyć przewodem LY25 szynę PE tablic T... (miejscowe połączenia wyrównawcze). Ponadto w piwnicach budynku należy wykonać przy pomocy bednarki FeZn25x4 uziemioną główną szynę wyrównawczą GSW do której należy przyłączyć przewód ochronny PE lub przewód PEN rozdzielnicy głównej RG oraz wszystkie przewodzące instalacje, rurociągi i elementy budynku.

mgr inż. ROBERT NOWAK
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
instalacje i sieci elektroenergetyczne
Nr uprawnień: GP-1-12152-194/94